






## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S

Номер частини:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S
Виробник / марка:	Schurter
Опис продукту	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Технічні таблиці:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S.pdf
Статус RoHs	 Невідповідний / RoHS сумісний
Стан запасу	3428 pcs stock
Корабель від	Гонконг
Шлях відвантаження	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ЗАПИТ ЦІН](#)

Зображення може бути поданням. Див. Специфікації для деталей продукту.

### Технічні характеристики CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S

НОМЕР ЧАСТИНИ	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S
ВИРОБНИК	Schurter
ОПИС	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
СТАТУС БЕЗКОШТОВНОГО СТАТУСУ / ROHS	Невідповідний / RoHS сумісний
КІЛЬКІСТЬ ДОСТУПНИХ	3428 pcs
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S.pdf
РЕЙТИНГ НАПРУГИ - DC	60V
РЕЙТИНГ НАПРУГИ - ЗМІННОГО СТРУМУ	42V
ТИП	Capacitive, Illuminated
СТИЛЬ ЗАВЕРШЕННЯ	Wire Leads
ФУНКЦІЯ ПЕРЕМИКАННЯ	Off-On
СЕРІЯ	CPS
РОЗМІРИ ПАНЕЛЬНОГО ВИРІЗУ	Circular - 19.10mm Dia
УПАКОВКА	Bulk
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	-40°C ~ 60°C
ТИП МОНТАЖУ	Panel Mount, Front
РІВЕНЬ ЧУТЛИВОСТІ ВОЛОГИ (MSL)	1 (Unlimited)
МЕХАНІЧНЕ ЖИТТЯ	-
СТАТУС БЕЗКОШТОВНОГО СТАТУСУ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ЗАХИСТ ВІД ВТОРЖЕНЬ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
НАПРУГА ОСВІТЛЕННЯ (НОМІНАЛЬНА)	5 ~ 28 VDC
ТИП ОСВІТЛЕННЯ, КОЛІР	LED, Yellow/Cyan
ОСОБЛИВОСТІ	Ceramic Actuator, Finger Guide, T Symbol
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЖИТТЯ	-
ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
ПОТОЧНИЙ РЕЙТИНГ	100mA (AC/DC)
КОЛІР - ПРИВІД / КОВПАЧОК	Clear (White Filter/Diffuser)
СХЕМА	SPST
ТИП ПРИВОДУ	Round, Button, Flush

### Пов'язані теги

<a href="#">Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S</a>	<a href="#">Дистриб'ютор CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S</a>	<a href="#">Постачальник CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S</a>
<a href="#">Ціна CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S</a>	<a href="#">Картинки CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S</a>	<a href="#">Зображення CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S</a>
<a href="#">CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S PDF Datasheet</a>	<a href="#">CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S Завантажити технічний опис</a>	<a href="#">CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S Datasheet</a>
<a href="#">Запас CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S</a>	<a href="#">Купити CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S</a>	<a href="#">Купити Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S</a>
<a href="#">Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S</a>	<a href="#">Постачальник Schurter</a>	<a href="#">Дистриб'ютор Schurter</a>
<a href="#">Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S</a>	<a href="#">Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S</a>	

### Супутні товари

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1026-S</b>  Виробники: Schurter  Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  В наявності: 3754 pcs</p> <a href="#">RFQ</a>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1014-S</b>  Виробники: Schurter  Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  В наявності: 5056 pcs</p> <a href="#">RFQ</a>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1021-S</b>  Виробники: Schurter  Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  В наявності: 4269 pcs</p> <a href="#">RFQ</a>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1024-S</b>  Виробники: Schurter  Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  В наявності: 7057 pcs</p> <a href="#">RFQ</a>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1025-S</b>  Виробники: Schurter  Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  В наявності: 6597 pcs</p> <a href="#">RFQ</a>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1019-S</b>  Виробники: Schurter  Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  В наявності: 7057 pcs</p> <a href="#">RFQ</a>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1016-S</b>  Виробники: Schurter  Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  В наявності: 4961 pcs</p> <a href="#">RFQ</a>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1015-S</b>  Виробники: Schurter  Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  В наявності: 3499 pcs</p> <a href="#">RFQ</a>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1018-S</b>  Виробники: Schurter  Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  В наявності: 3174 pcs</p> <a href="#">RFQ</a>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1023-S</b>  Виробники: Schurter  Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  В наявності: 6426 pcs</p> <a href="#">RFQ</a>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1022-S</b>  Виробники: Schurter  Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  В наявності: 5731 pcs</p> <a href="#">RFQ</a>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1017-S</b>  Виробники: Schurter  Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  В наявності: 3817 pcs</p> <a href="#">RFQ</a>